

Prosedyre ØJ BioCleaner:

- Steng ut modulen som skal renses fra resten av utstyret. Ved behov bruk ”blindspader”for å unngå lekkasjer.
- Koble opp slanger fra maskinen og inn på utstyret som skal renses
- Trykktest **ALLTID** med rent ferskvann først uten at varmere er innkoblet.
- **VIKTIG:** Varm opp vannet til over 40grC **FØR** konsentrat tilsettes. Dette fordi produktet er høyt-skummende under 40grC
- Bland i ØJ BioCleaner : 9 med rent ferskvann (dvs totalt væskevolum i maskin + utstyret som skal renses : 10 = liter konsentrat).
- Start varmere og kjør temperaturen opp til 50-60grC
- Snu spyleretning med ventilene midt i prosess (etter 3-4 timer over 40grC). Dette for å få tak i alle bakevjer.
- Kontroller pH med pH-papir samtidig med snuing av spyleretning
- Skyll med rent ferskvann i 5-15minutt etter rensing.
NB: Pass på å senke temperatur gradvis for å unngå termiske spenninger, da dette kan skade både utstyr og rensemaskin.
Hvis utstyret er slik at det under drift ikke er en lukket sløyfe er det bare å sette anlegget gradvis i drift igjen.
- Det skal **alltid brukes rent ferskvann** ved utblanding av kjemikaliene.

HUSK DE 4 FAKTORER:

PH
TEMPERATUR
SIRKULASJON
TID

Support-telefon: 9093 9582

