

Montering av eksostermometer

VIKTIG !!

Minimum distanse mellom hus og topp nippel: 50mm

Dette for å hindre for stor varme-overførsel mellom eksotemperatur og måle-enhet

Tiltrekkingsmoment skal være 100-110 nm.

Viktig å ikke overtrekke da føler kan knekke

