

CICLO[®] Pakningsskjærer

For skjæring av flenseringer av forskjellige materialer opp til 12mm (1/2") tykkelse og diameter fra 30 - 1000mm (1 ¼" – 40"). Pakningsskjæreren finnes i 2 størrelser:


Ciclo Flenspakningsskjærer **Junior**

Flenspakningsskjærer **Senior** type



Junior type størrelser :

Fra senter 30 til 270mm Ø,
Fra hjørnet 270 til 500mm Ø



Senior type størrelser :

Fra senter 30 til 500mm Ø,
Fra hjørnet 500 til 1000mm Ø

Prosedyre:

1. Plasser pakningsskjærer på et bord eller enda bedre, sett fast i en skrustikke.
2. Slå senter-hull med hulpipe i pakningsmaterialet.
3. Sett fast pakningsmaterialet med senter-skruen gjennom hullet i pakningen.
4. Juster kutterarmens lengde ved å måle opp ønsket radius på den røde linjen.
(HUSK: Først ytre diameter før den indre diameter)
5. Monter kutterarmen i senter-hull (eller hjørnehull) i pakningsskjæreren.
6. Skjær med klokken, press lett avhengig av type material, roter alltid horisontalt.